SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN http://www.smcworld.com ©2012 SMC Corporation All Rights Reserved

11-EU579-FR

D-SZ Printing QS 8100SZ

Servomoteur AC Série LECS

Tension d'alimentation 100 à 120 VAC 200 à 230 VAC

Capacité du moteur 100/200/400 W



Série LECSA (Type à entrées d'impulsions/Type à positionnement)



Type incrémentiel

Fype absolu

- Jusqu'à 7 points de positionnement par tableau de point
- Type d'entrée : Entrées d'impulsions
- Encodeur de contrôle : Encodeur incrémentiel 17 bits (Résolution : 131072 impulsions/rév)
- Entrée parallèle : 6 entrées

Sortie: 4 sorties

Série LECSB (Type d'entrée directe CC-Link)



- Type d'entrée : Entrées d'impulsions
- Encodeur de contrôle : Encodeur absolu 18 bits (Résolution : 262144 impulsions/rév)
- Entrée parallèle : 10 entrées

Sortie: 6 sorties

Série LECSC (Type d'entrée CC-Link Direct)



- Paramétrage des données de positionnement/données de vitesse et marche/arrêt de fonctionnement
- Positionnement jusqu'à 255 tableaux de points (pour 2 stations occupées)
- Jusqu'à 32 commandes de connexion (pour 2 stations occupées) avec communication CC-Link
- Protocole Fieldbus compatible: CC-Link (Ver. vitesse de communication max. 1.10: 10 Mbps)
- Encodeur de contrôle : Encodeur absolu 18 bits (Résolution : 262144 impulsions/rév)


Série LECSS (Type SSCNET III)




- Compatible avec Mitsubishi Electric'(système servo)
- Câblage réduit et câble optique SSCNET III pour une connexion instantanée
- SSCNET IIIde connexion instantanée produit une résistance avancée au bruit
- Jusqu'à 16 commandes de connexion à la communication SSCNET III
- Protocole Fieldbus compatible : SSCNET III (communication optique haute vitesse, vitesse de communication max. bidirectionnelle : 100 Mbps)
- Encodeur de contrôle : Encodeur absolu 18 bits (Résolution : 262144 impulsions/rév)





Construction du système





Construction du système





Servomoteur AC

Type incrémentiel

Série LECSA (Type à entrées d'impulsions/Type à positionnement)



Type absolu

Série L

(Type à entrées d'impulsions) (Type d'entrée directe CC-Link) (Type SSCNET III)

Pour passer commande

Pilote



Type de commande

Α	Type à entrées d'impulsions/Type à positionnement (Pour encodeur incrémentiel)					
В	Type à entrées d'impulsions (Pour encodeur absolu)					
С	Type d'entrée directe CC-Link (Pour encodeur absolu)					
S	Type SSCNET III (Pour encodeur absolu)					

Tension d'alimentation

1	100 à 12	20 VAC,	50/60 Hz
2	200 à 23	RO VAC	50/60 Hz





Modèle de moteur compatible							
Symbole	Туре	Encodeur					
S1	S1 Servomoteur AC (S2) 100 W						
Servomoteur AC (S3		200 W	Incrémentiel				
S4*1	Servomoteur AC (S4)	400 W					
S5 Servomoteur AC (S6) 100		100 W					
S7 Servomoteur AC (S7)		200 W	Absolu				
S8*1	Servomoteur AC (S8)	400 W					

^{*1} Non compatible pour la série LEY


Dimensions

LECSA






LECSA□-S4




Nom du connecteur	Description		
CN1 Connecteur de signal E/S			
CN2	Connecteur encodeur		
CN3	Connecteur de communication USB		
CNP1	Connecteur d'alimentation du circuit principal		
CNP2	Connecteur d'alimentation du circuit de contrôle		

LECSB□	
135 (pour LECSB□-S5, S7) 170 (pour LECSB□-S8)	Trou de fixation ø6 (Épaisseur de surface d'appui 4)



*1 Batterie comprise.





Nom du connecteur	Description
CN1	Connecteur de signal E/S
CN2	Connecteur encodeur
CN3	Connecteur de communication RS-422
CN4	Connecteur de batterie
CN5	Connecteur de communication USB
CN6	Connecteur analogique du moniteur
CNP1	Connecteur d'alimentation du circuit principal
CNP2	Connecteur d'alimentation du circuit de contrôle
CNP3	Connecteur d'alimentation servomoteur



Dimensions

LECSC







Nom du connecteur	Description			
CN1	Connecteur CC-Link			
CN2	Connecteur encodeur			
CN3	Connecteur de communication RS-422			
CN4	Connecteur de batterie			
CN5	Connecteur de communication USB			
CN6	Connecteur de signal E/S			
CNP1	Connecteur d'alimentation du circuit principal			
CNP2	Connecteur d'alimentation du circuit de contrôle			
CNP3	Connecteur d'alimentation servomoteur			

* Batterie comprise

LECSS





* Batterie comprise

Nom du connecteur	Description			
CN1A	Connecteur d'axe avant du câble optique SSCNET III			
CN1B	Connecteur d'axe arrière du câble optique SSCNET III			
CN2	Connecteur encodeur			
CN3	Connecteur de signal E/S			
CN4	Connecteur de batterie			
CN5	Connecteur de communication USB			
CNP1	Connecteur d'alimentation du circuit principal			
CNP2	Connecteur d'alimentation du circuit de contrôle			
CNP3	Connecteur d'alimentation servomoteur			



Caractéristiques

Série LECSA

Modèle		LECSA1-S1	LECSA1-S3	LECSA2-S1	LECSA2-S3	LECSA2-S4		
Capacité de moteur compatible [W]		100	200	100	200	400		
Codeur compatible		Codeur incrémental 17 bits (Résolution : 131072 p/rév)						
	Tension de puissance [V]	Monophasé 100 à 1	Monophasé 100 à 120 VAC (50/60 Hz) Mono			0/60 Hz)		
Alimentation principale	Plage de tension admissible [V]	Monophasé 85 à 132 VAC		Mon	ophasé 170 à 253 V	4C		
principalo	Courant nominale [A]	3.0	5.0	1.5	2.4	4.5		
Alimonatation	Tension d'alimentation de contrôle [V]			24 VDC				
Alimentation de contrôle	Gamme de tension permise pour l'aliment. de contrôle [V]			21.6 à 26.4 VDC				
uc controle	Courant nominale [A]			0.5				
Entrée parallèle		6 entrées						
Sortie parallèle		4 sorties						
Fréquence	d'impulsion d'entrée max. [pps]	1 M (récepteur différentiel), 200 k (avec collecteur ouvert)						
	Gamme de réglage de largeur de fin de positionn. [impulsion]		0 à ±65535 (unité de commande d'impulsions)					
Fonction	Erreur excessive	±3 rotations						
1 Offiction	Limite de couple	Configuration des paramètres						
	Communication	Communication USB						
Plage de t	empérature d'utilisation [°C]	0 à 55 (hors-gel)						
Plage d'humidité ambiante [% RH]		90 max. (sans condensation)						
Plage de température de stockage [°C]		-20 à 65 (hors-gel)						
Plage d'humidité de stockage [% RH]		90 max. (sans condensation)						
Résistano	e d'isolation [MΩ]	Entre le boîtier et SG : 10 (500 VDC)						
Masse [g]				600		700		

Série LECSB

	Modèle	LECSB1-S5	LECSB1-S7	LECSB2-S5	LECSB2-S7	LECSB2-S8	
Capacité	de moteur compatible [W]	100	200	100	200	400	
Encodeur compatible		Encodeur absolu 18 bits (Résolution : 262144 impulsions/rév)					
Alimentation	Tension de puissance [V]	Monophasé 100 à 1	20 VAC (50/60 Hz)		Triphasé 200 à 230 VAC (50/60 Hz) Monophasé 200 à 230 VAC (50/60 Hz)		
principale	Variation de tension admissible [V]	Monophasé 8	5 à 132 VAC		iphasé 170 à 253 VA nophasé 170 à 253 V		
	Courant nominal [A]	3.0	5.0	0.9	1.5	2.6	
Alimentation	Tension d'alimentation de contrôle [V]	Monophasé 100 à 1	20 VAC (50/60 Hz)	Monopha	sé 200 à 230 VAC (5	(50/60 Hz)	
de contrôle	Variation de tension admissible [V]	Monophasé 85 à 132 VAC		Monophasé 170 à 253 VAC			
	Courant nominal [A]	0.	.4	0.2			
Entrée pa		10 entrées					
Sortie pa		6 sorties					
Fréquence	d'impulsion d'entrée max. [pps]						
	Réglage de la plage de positionnement [impulsion]		0 à ±10000 (unité d'impulsions de commande)				
onction	Erreur excessive	±3 rotations					
Onotion	Limite de couple	Configuration des paramètres ou configuration d'entrée analogique externe (0 à 10 VDC)					
	Paramètres de communication	Communication USB, Communication RS422*1					
Plage de	température d'utilisation [°C]	0 à 55 (hors-gel)					
Plage d'h	numidité ambiante [% RH]	90 max. (sans condensation)					
Plage de température de stockage [°C]		-20 à 65 (hors-gel)					
Plage d'h	umidité de stockage [% RH]	90 max. (sans condensation)					
	ce d'isolation [M Ω]	Entre le boîtier et SG : 10 (500 VDC)					
Masse [g]	800 1000					

^{*1} La communication USB et la communication RS422 ne peuvent pas être réalisées en même temps.



Caractéristiques

Série LECSC

Modèle			LECSC1-S5	LECSC1-S7	LECSC2-S5	LECSC2-S7	LECSC2-S8
Capacité	de moteur co	mpatible [W]	100	200	100	200	400
Encodeur compatible			Encodeur absolu 18 bits (Résolution : 262144 impulsions/rév)				
Tension d'alimentation [V]		limentation [V]	Monophasé 100 à 120 VAC Triphasé 200 à 230 VAC (50/60 Hz) (50/60 Hz) Monophasé 200 à 230 VAC (50/60 Hz)				,
principale	Variation de	tension admissible [V]	Monophasé 85 à 132 VAC		Triphasé 170 à 253 VAC Monophasé 170 à 253 VAC		
	Courant nor	ninal [A]	3.0	5.0	0.9	1.5	2.6
Alimentation	Tension d'ali	mentation de contrôle [V]	Monophasé 10 (50/6		Mono	ophasé 200 à 230 (50/60 Hz)	VAC
de contrôle	Variation de	tension admissible [V]	Monophasé 8	5 à 132 VAC	Mone	ophasé 170 à 253	VAC
	Courant nor	<u> </u>	0.	4		0.2	
	Protocole Fie	Idbus compatible (version)		Commu	nication CC-Link (V	er. 1.10)	
	Câble de co	nnexion	Câbles c	onforme de CC-Lin	k Ver. 1.10 (câble d	de paire pliée 3 fils	blindé) *1
	Nombre de	station à distance	1 à 64				
O	Longueur	Vitesse de communication	16 kbps	625 kbps	2.5 Mbps	5 Mbps	10 M
Caractéristiques de communication	du câble	Longueur du câble globale max. [m]		900	400	160	100
de communication		Longueur du câble entre les stations [m]	0.2 min.				
	Zone d'occupation E/S (Entrées/Sorties)		1 station occupée (E/S à distance 32 points/32 points)/(registre à distance 4 mots/4 mots) 2 station occupée (E/S à distance 64 points/64 points)/(registre à distance 8 mots/8 mots)				
	Nombre de commandes connectables		Jusqu'à 42 (lorsqu'une station est occupée par une commande), jusqu'à 32 (lorsque deux stations sont occupées par une commande), lorsqu'il n'y a que des stations de dispositifs à distance.				
	Entrée de re	gistre à distance	Dis	ponible avec comr	nunication CC-Link	(2 stations occupé	es)
Entrée de n° de tableau de points Méthode de commande			Communication C Communication C	C-Link (1 station o	Link, communicatio ccupée) : 31 points occupées) : 255 po		
	Entrée de pos	sitionnement de l'indexeur	Disponible avec communication CC-Link Communication CC-Link (1 station occupée) : 31 points Communication CC-Link (2 stations occupées) : 255 points				
Paramètr	es de commu	ınication	Communication USB, Communication RS422 *2				
Plage de	température	d'utilisation [°C]			0 à 55 (hors-gel)		
Plage d'h	umidité ambi	ante [% RH]		90 m	ax. (sans condensa	ation)	
Plage de	température	de stockage [°C]			-20 à 65 (hors-gel)		
Plage d'h	umidité de st	ockage [% RH]		90 m	ax. (sans condensa	ation)	
Résistan	ce d'isolation	$[M\Omega]$	Entre le boîtier et SG : 10 (500 VDC)				
Masse [g]			80	00		1000
1 Si le système comprend les câbles conformes de ve			reione CC Link 1 00	at 1 10 las agractá	rictiques 1 00 cent o	naliguées ouv exten	sions de sâble et la

^{*1} Si le système comprend les câbles conformes de versions CC-Link 1.00 et 1.10, les caractéristiques 1.00 sont appliquées aux extensions de câble et la longueur de câble entre stations.

*2 La communication USB et la communication RS-422 ne peuvent pas être réalisées en même temps.




Caractéristiques

Série LECSS

	Modèle	LECSS1-S5	LECSS1-S7	LECSS2-S5	LECSS2-S7	LECSS2-S8
Capacité de moteur compatible [W]		100	200	100	200	400
Encodeur compatible		Encodeur absolu 18 bits (Résolution : 262144 impulsions/rév)				
Alimentation	Tension de puissance [V]	Monophasé 100 à 120 VAC (50/60 Hz)		Triphasé 200 à 230 VAC (50/60 Hz) Monophasé 200 à 230 VAC (50/60 Hz)		
principale	Variation de tension admissible [V]	Monophasé 85 à 132 VAC			iphasé 170 à 253 V nophasé 170 à 253	
	Courant nominal [A]	3.0	5.0	0.9	1.5	2.6
Alimentation	Tension d'alimentation de contrôle [V]	Monophasé 100 à 120 VAC (50/60 Hz)		Monophasé 200 à 230 VAC (50/60 Hz)		
de contrôle	Variation de tension admissible [V]	Monophasé 85 à 132 VAC		Monophasé 170 à 253 VAC		
	Courant nominal [A]	0.4		0.2		
Protocole Fie	eldbus compatible	SSCNET III (communication optique haute vitesse)				
Paramètres d	le communication	Communication USB				
Plage de tem	pérature d'utilisation [°C]	0 à 55 (hors-gel)				
Plage d'humi	dité ambiante [% RH]	90 max. (sans condensation)				
Plage de température de stockage [°C]		-20 à 65 (hors-gel)				
Plage d'humi	dité de stockage [% RH]	90 max. (sans condensation)				
Résistance d	'isolation [MΩ]	Entre le boîtier et SG : 10 (500 VDC)				
Masse [g]		800 10			1000	

Exemple de câblage d'alimentation : LECSA

LECSA□-□




Connecteur d'alimentation du circuit principal : CNP1 * Accessoire


Nom de la borne	Fonction	Détails
	Câble de mise à la terre (PE)	Doit être relié à la terre en connectant la borne de terre du servomoteur à la mise à la terre du tableau de bord.
L ₁	Alimentation du circuit principal	Connectez l'alimentation du circuit principal. LECSA1 : Monophasé 100 à 120 VAC, 50/60 Hz
L2	Ammontation du onodit principal	LECSA2 : Monophasé 200 à 230 VAC, 50/60 Hz
Р	Option de régénération	Borne de connexion de l'option de régénération LECSA□-S1 : Connexion inutile LECSA□-S3, S4 : Connecté lors de la sortie d'usine.
С		* Si l'option régénération est requise pour le "modèle de sélection', connectez à cette borne.
U	Alimentation du servomoteur (U) Alimentation du servomoteur (V)	
V		Se connecte au câble moteur (U, V, W)
W	Alimentation du servomoteur (W)	

Connecteur d'alimentation du circuit de contrôle : CNP2 * Accessoire


Nom de la borne	Fonction	Détails	
24V	Alimentation du circuit de contrôle (24 V)	24 V côté de l'alimentation du circuit de contrôle (24 VDC) qui alimente la commande.	
OV	Alimentation du circuit de contrôle (0 V)	0 V côté de l'alimentation du circuit de contrôle (24 VDC) qui alimente la commande.	




Exemple de câblage d'alimentation : LECSB, LECSC, LECSS



Pour le monophasé 200 VAC



Pour le triphasé 200 VAC



Note) Pour le monophasé 200 à 230 VAC, l'alimentation sera connectée aux bornes L1 et L2 tandis que ne recevra pas de connexions L3.

Connecteur d'alimentation du circuit principal : CNP1 * Accessoire


Nom de la bome	Fonction	Détails	
L ₁	Alimentation du circuit principal	Connectez l'alimentation du circuit principal.	
L2		ELEGEDITIELEGEGIT. INIGNOPHASE 100 & 120 VII.O, 50/00 TIZ BOTTLE GE GOTTLEAGUT. E1,EZ	
Lз		LECSB2/LECSC2/LECSS2: Monophasé 200 à 230 VAC, 50/60 Hz Borne de connexion: L1,L2 Triphasé 200 à 230 VAC, 50/60 Hz Borne de connexion: L1,L2,L3	
N	Ne pas connecter.		
P1	Connexion entre P ₁ et P ₂ . (Connexion lors de l'expédition)		
P ₂			

Connecteur d'alimentation du circuit de contrôle : CNP2 | * Accessoire

Nom de la borne	Fonction	Détails
Р	Option de	Connexion entre P et D. (Connexion lors de l'expédition)
С	régénération	* Si l'option régénération est requise pour le "modèle de sélection",
D	regeneration	connectez à cette borne.
L11	Alimentation du	Connectez l'alimentation du circuit de contrôle LECSB1/LECSC1/LECSS1: Monophasé 100 à 120 VAC, 50/60 Hz Borne de connexion : L11,L21
L21	circuit de contrôle	LECSB2/LECSC2/LECSS2 : Monophasé 200 à 230 VAC, 50/60 Hz Borne de connexion : L11,L21 Triphasé 200 à 230 VAC, 50/60 Hz Borne de connexion : L11,L21


Connecteur moteur : CNP3 * Accessoire

Nom de la borne	Fonction	Détails
U	Alimentation du servomoteur (U)	
V	Alimentation du servomoteur (V)	Se connecte au câble moteur (U, V, W)
W	Alimentation du servomoteur (W)	



Exemple de câblage de signal de contrôle: LECSA

Cette exemple de câblage indique une connexion avec une API (FX3U-_\Bigcup MT/ES) fabriquée par Mitsubishi Electric identique à celle du mode de commande de positionnement. Se reporter au manuel d'utilisation LECSA et à tout manuel technique ou de fonctionnement de votre API et unité de positionnement avant d'effectuer une autre connexion à une API ou unité de positionnement.




- Note 1) Pour la prévention des chocs électriques, veuillez connecter la borne du câble de mise à la terre (PE) du connecteur d'alimentation du circuit de commande (CNP1) à la borne du câble de mise à la terre (PE) du tableau de bord.
- Note 2) Pour l'utilisation de l'interface, fournissez 24 VDC ±10% 200 mA grâce à une source externe. 200 mA est la valeur quand tous les signaux de commande E/S sont utilisés et quand la réduction du nombre d'entrées/sorties peut diminuer la capacité actuelle. Reportez-vous au manuel d'utilisation du produit pour le courant de l'interface requis.
- Note 3) L'alarme de panne (ALM) se trouve sur ON lors des conditions normales. Lorsqu'elle se trouve sur OFF (l'alarme se produisant), arrêtez le signal de séquenceur à l'aide du programme de séquence.
- Note 4) Les signaux du mêmes nom sont connectés à l'intérieur de la commande.
- Note 5) Pour l'entrées d'impulsions de commande avec méthode de collecteur ouvert. Lorsqu'une unité de positionnement avec méthode de commande de ligne différentielle est utilisée, 10 m max.





Exemple de câblage de signal de contrôle : LECSB

Cette exemple de câblage montre la connexion à une unité de positionnement (QD75D) fabriquée par Mitsubishi Electric similaire à celle utilisée pour le mode de commande de positionnement. Se reporter au manuel d'utilisation LECSB et à tout manuel technique ou de fonctionnement de votre API et unité de positionnement avant d'effectuer une autre connexion à une API ou unité de positionnement.



Note 1) Pour la prévention des chocs électriques, veuillez connecter la borne du câble de mise à la terre (PE) du pilote à la borne de mise à la terre (PE) du tableau de bord.


Note 2) Pour l'utilisation de l'interface, fournissez 24 VDC ±10% 300 mA grâce à une source externe.

Note 3) L'alarme de panne (ALM) se trouve sur ON lors des conditions normales. Lorsqu'elle se trouve sur OFF (l'alarme se produisant), arrêtez le signal de séquenceur à l'aide du programme de séquence.

Note 4) Les signaux du mêmes nom sont connectés à l'intérieur de la commande.

Note 5) Pour l'entrées d'impulsions de commande avec méthode de commande de ligne différentielle. Pour la méthode de collecteur ouvert, 2 m max.

Exemple de câblage de signal de contrôle: LECSC




Note 1) Pour la prévention des chocs électriques, veuillez connecter la borne du câble de mise à la terre (PE) du pilote (marquée \circ) à la borne de mise à la terre (PE) du tableau de bord.

Note 2) Pour l'utilisation de l'interface, fournissez 24 VDC ±10% 150 mA grâce à une source externe.

Note 3) L'alarme de panne (ALM) se trouve sur ON lors des conditions normales. Lorsqu'elle se trouve sur OFF (l'alarme se produisant), arrêtez le signal de séquenceur à l'aide du programme de séquence.

Exemple de câblage de signal de contrôle : LECSS



- Note 4) Les signaux du mêmes nom sont connectés à l'intérieur de la commande.
- Note 5) Utilisez les câbles optiques SSCNET III. Reportez-vous à "câble optique SSCNET III" en page15 pour les modèles de câble.

Câble	Modèle de câble	Longueur du câble
Câble optique SSCNET III	LE-CSS-□	0.15 m à 3 m

- Note 6) Les connexions depuis l'axe 2 sont omises.
- Note 7) Jusqu'à 16 axes peuvent être réglés
- Note 8) Veillez à placer un capuchon sur CN1A/CN1B (inutilisé).


SW2 Note 7)

1 2

Capuchon Note 8)

Options

Câble de moteur, câble de verrouillage, câble d'encodeur (LECS□ commun)



*	LE-CSM-S□□ est MR-PWS1CBL□M-A□-L fabriqué par Mitsubishi Electric.
	LE-CSB-S□□ est MR-BKS1CBL□M-A□-L fabriqué par Mitsubishi Electric.
	LE-CSE-S□□ est MR-J3ENCBL□M-A□-L fabriqué par Mitsubishi Electric.
	LE-CSM-R□□ est MR-PWS1CBL□M-A□-H fabriqué par Mitsubishi Electric.
	LE-CSB-R□□ est MR-BKS1CBL□M-A□-H fabriqué par Mitsubishi Electric.
	LE-CSE-R□□ est MR-J3ENCBL□M-A□-H fabriqué par Mitsubishi Electric.

LE-CSM-□□: Câble du moteur



LE-CSB-□□: Câble de verrouillage



LE-CSE-□□: Câble d'encodeur



Connecteur E/S



Type de contrôleur


Α	LECSA□, LECSC□
В	LECSB□
S	LECSS□

 * LE-CSNA: 10126-3000EL (connecteur)/10326-3210-0000 (kit coquille) fabriqué par 3M ou équivalent

LE-CSNB: 10150-3000PE (connecteur)/10350-52F0-008 (kit coquille) fabriqué par 3M ou équivalent

LE-CSNS: 10120-3000PE (connecteur)/10320-52F0-008 (kit coquille) fabriqué par 3M ou équivalent

LE-CSNA LE-CSNB LE-CSNS



Option de régénération (LECS□ commun)



032 Puissance de régénération permise 30 W 12 Puissance de régénération permise 100 W


* Confirmer l'option de régénération à utiliser dans "Sélection de modèle".

Dimensions [mm]

Modèle	LA	LB	LC	LD
LEC-MR-RB-032	30	119	99	1.6
LEC-MR-RB-12	40	169	149	2

* MR-RB-□ fabriqué par Mitsubishi Electric.

Câble optique SSCNET III




33.3

G

Options

LECSA



Commandes

LECSB

Logiciel de configuration (MR Configurator™) (LECSA, LECSB, LECSC, LECSS commun)

LEC-MR-SETUP221 E

LECSC

LECSS

Langue d'affichage

_	Version japonaise
Е	Version anglaise

* MRZJW3-SETUP221 fabriqué par Mitsubishi Electric. Reportez-vous au site Web de Mitsubishi Electric pour en savoir plus sur le milieu d'utilisation et les mises à jour. MR Configurator™ est une marque déposée de Mitsubishi Electric.

Le réglage, l'affichage du moteur, les diagnostics, la lecture/écriture des paramètres, et le test de fonctionnement sont réalisables depuis un ordinateur. Ordinateur compatible

Lors de l'utilisation du logiciel de configuration (MR ConfiguratorTM), utilisez un ordinateur compatible IBM PC/AT qui satisfasse aux conditions d'utilisation suivantes.

Matériel requis

Équipement		Logiciel de configuration (MR Configurator™) LEC-MR-SETUP221 □
Note 1) Note 2) Note 3)	Système d'exploitation	Windows®98, Windows®Me, Windows®2000 Professionnel, Windows®XP Édition familiale ou professionnelle, Windows Vista® Familiale basique/Familiale Premium/Business/Ultime/Enterprise Windows®7 Débutant/Familiale Premium/Professionnel/Ultime/Enterprise
	Espace HD disponible 130 MB mini	
	Interface de communication	Utiliser le port USB
Affichage		Résolution 1024 x 768 et autres Doit pouvoir afficher une couleur haute définition (16 bits). Les éléments connectables à l'ordinateur ci-dessus
Clavier		Les éléments connectables à l'ordinateur ci-dessus
Souris		Les éléments connectables à l'ordinateur ci-dessus
Imprimante		Les éléments connectables à l'ordinateur ci-dessus
Câble USB		LEC-MR-J3USB Note 4, 5)

Note 1) Avant d'utiliser un ordinateur pour le paramétrage de la méthode de tableau de points LECSA/de programme ou l'entrée de n° de tableau de points LECSC, effectuez une mise à jour de version C5 (version japonaise)/version C4 (version anglaise). Reportez-vous au site Web de Mitsubishi Electric pour en savoir plus sur les mises à jour.

Câble USB (3 m)

LEC-MR-J3USB

* MR-J3USB fabriqué par Mitsubishi Electric.

Câble de connexion du PC et de la commande pour l'utilisation du logiciel de configuration (MR Configurator™). Ne pas utiliser d'autre câble que ce câble.

SMC Corporation

SMC CORPORATION

Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362 SMC CORPORATION All Rights Reserved

Batterie (uniquement pour LECSB, LECSC ou LECSS)

LEC-MR-J3BAT

* MR-J3BAT fabriqué par Mitsubishi Electric.

Batterie de rechange

Les données de positionnement absolu sont conservées par l'installation d'une batterie sur la commande



European Marketing Centre (EMC)

Zuazobidea 14, 01015 Vitoria Tel: +34 945-184 100 Fax: +34 945-184 124 URL http://www.smc.eu

Note 2) Windows, Windows Vista, Windows 7 sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Note 3) Ce logiciel peut ne pas fonctionner correctement en fonction de l'ordinateur que vous utilisez. Note 4) Non compatible avec Windows 64 bits® XP et Windows Vista 64 bits®. Note 5) Commandez le câble USB cable séparément.